

Handbuch: Flachdachwagen A2 mit hochliegendem Bremserhaus

Handbuch gültig für die Artikel:
113911, 113900



Vorbildinformationen

Von Güterwagen der Verbandsbauart nach Musterblatt A2 wurden in den Jahren 1910 – 1927 ca. 120.000 Stück beschafft. Es gab ihn mit und ohne Handbremse. Die DRG ordnete sie in die Gattungsbezirke Kassel und München ein. Nach dem zweiten Weltkrieg verblieben die Wagen in vielen europäischen Staaten und wurden vielfach umgebaut und verändert.

Das Modell

Zurüstteile

Am Modell können einige Zurüstteile zur weiteren Verfeinerung angebracht werden. Diese aus dem Gussast heraustrennen. Dazu empfehlen wir eine Schneidpinzette. Das Zurüstteil e ist bei abmontiertem Bremserhaus zu verwenden.

