

# Kalkkübel- wagen

81,5  
T - J  
NEM

# TILLIG T BAHN

Die ideale Spur

Art.-Nr. 14720 - Kalkkübelwagen der DR, Ep. III

Art.-Nr. 14721 - Kalkkübelwagen der DR, Ep. IV

Art.-Nr. 14722 - Kalkkübelwagen "Piesteritz" der DR, Ep. IV


Art.-Nr. 14723 - Kalkkübelwagen der DRG, Ep. II

## ZURÜSTTEILE

Es wird empfohlen, die Bohrungen für die Griffstangen des Kübeldeckels mit einem Bohrer Durchmesser 0,5 aufzubohren, damit die Führung der Griffstangen vergrößert wird. Zu diesem Zweck kann der Deckel abgenommen werden. Er ist auf dem Kübel aufgerastet.

Werden die Bohrungen nicht durchgängig gebohrt, dann sind die Haltestifte der Griffe entsprechend kurz zu schneiden.

Im Fall der Bildung eines Ganzzuges besteht die Möglichkeit, zur Gewichtsreduzierung aus dem hinteren Kübel den Gewichtsstift zu entfernen. Die Kübel sind an ihren Stirnseiten auf dem Auflagerahmen aufgerastet. Nach dem Abnehmen vom Auflagerahmen kann der Kübel auseinander gezogen und der Stift entfernt werden. Die Teile des Kübels müssen dann zusammengeklebt werden.



tillig.com

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen  
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler  
mitsenden an:

**TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG**  
Promenade 1 · D-01855 SEBNITZ  
Tel.: (03 59 71) 9 03-0 [www.tillig.com](http://www.tillig.com)

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen  
abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile  
und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte  
scharfe Ecken und Kanten.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer  
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern  
muß an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen  
und elektronischen Geräten abgegeben werden.  
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung  
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

367490  
23.08.2006